

...die mit der SCHEIBENBREMSE!

Das patentierte SCHEIBEN-Bremssystem ist nur bei MAXWALD Seilwinden erhältlich!

Automatisch, selbstnachstellend, wartungsfrei und zu 100% zuverlässig!

FUNKTION

Diese Bremse hat zwei beiderseits an der Bremscheibe der Seiltrommel angreifende Bremsbacken, von denen die eine durch das Zusammenwirken einer Druckrolle und einer Keilfläche bei Drehrichtungsumkehr der Seiltrommel, selbsttätig gegen die Bremscheibe drückt.

Bremse blockiert automatisch:

Der Bremskeil hängt lose im Bremskopf.

Erst nach Loslassen der Kupplung wird der Bremskeil automatisch in den Brems Schuh hineingezogen.

Je größer die Last, desto höher die Bremsleitung!

Egal welches Gewicht, egal bei welcher Witterung.

Bremse geöffnet:

Der Bremshebel oder auch der Bremsschalter (Funkbedienung) öffnet die Bremse vollständig.

Dh, das Seil lässt sich immer leicht ausziehen.

Bremse DOSIERT lösen (bei Zugleinenbedienung):

Mittels Gegenkeil unterhalb des Bremskeiles, funktioniert auch bei Zugleinenbedienung ein dosiertes lösen der Bremse. Optimal für Seilwicklung bzw. kurzzeitiges Absenken der Last.

Bremse DOSIERT lösen (bei Funkbedienung):

Die Seilwinde ist so gesteuert, dass Sie durch dauerhaftes drücken des extra Kipp-Schalters „STOTTERLÖSEN“ die Bremse millimeterweise öffnen können. Besonders wichtig bei Baumsicherung/Baumfällung/,....

STOTTERLÖSEN

Bremse vollständig öffnen

